

















TH AWZ 220 GD



คู่มืออ้างอิงแบบด่วน
โปรดอ่านคู่มือต่อไปโดยละเอียดด้วยเช่นกัน:
คำแนะนำสำหรับการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตัวเลือก เวลาที่ใช้น้ำ			 อุณหภูมิ ลดความเร็วในการปั่นแห้ง (แนะนำให้ใช้สำหรับผ้าเนื้อบาง)	เวลาที่แนะนำ			ความจุสูงสุด กิโลกรัม
				ความเร็วการปั่นหมาด เครื่องซักผ้า			
				รอบต่อนาที 800	รอบต่อนาที 1000	รอบต่อนาที 1200	
<div>ผ้าฝ้าย</div> <div></div> <div>สูงสุด 6 กิโลกรัม</div>	<div></div> <div>แห้งเพื่อเก็บเข้าสู่ตู้แบบพิเศษ</div>	<div></div>	85' 110'	-	60' 100'	3.5 5.0	
	<div></div> <div>แห้งเพื่อเก็บเข้าสู่ตู้</div>	<div></div>	65' 90'	-	50' 75'	3.5 5.0	
	<div></div> <div>แห้งสำหรับรีด</div>	<div></div>	55' 75'	-	30' 65'	3.5 5.0	
<div>ดูแลรักษาง่าย</div> <div></div> <div>สูงสุด 2.5 กิโลกรัม</div>	<div></div> <div>แห้งเพื่อเก็บเข้าสู่ตู้แบบพิเศษ</div>	<div></div>	40'	20'	-	2.5	
	<div></div> <div>แห้งเพื่อเก็บเข้าสู่ตู้</div>	<div></div>	35'	15'	-	2.5	
	<div></div> <div>แห้งสำหรับรีด</div>	<div></div>	30'	10'	-	2.5	
<div>การเป่าแห้ง</div> <div></div>	ผ้าจะได้รับการเป่าเป็นเวลา 6 นาทีโดยไม่ใช้ความร้อน	-	-	-	-	-	




- เวลาที่แนะนำจะอิงกับความเร็วมอเตอร์แบบ 800, 1000 และ 1200 รอบต่อนาที
- ควรเลือกเวลาการปั่นแห้งที่นานขึ้น สำหรับความเร็วการปั่นหมาดที่ลดลง
- เวลาการปั่นแห้งควรนานขึ้นสำหรับผ้าเช็ดตัวและผ้าที่หนัก.

	เริ่มทำงาน เริ่มต้นการปั่นแห้ง
	ไฟสัญญาณจะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องอบผ้าเปิดอยู่
	ไฟสัญญาณจะสว่างขึ้นเมื่อต้องทำความสะอาดตัวกรอง ให้ทำความสะอาดตัวกรองทุกครั้งก่อนสิ้นสุดการปั่นแห้ง
ไฟสัญญาณแสดงลำดับเวลาการปั่นแห้ง	
	ลูกบิดเลือก  จะแสดงความคืบหน้าของการทำงาน หลังจากการปั่นแห้งเริ่มขึ้น

การเตรียมผ้า

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัณฐานและรูขุมผ้าทั้งหมดแล้ว และในกระเป๋ามีไม่มีสิ่งของ
2. กลับผ้าให้ด้านในออกด้านนอก
3. วางผ้าในเครื่องอย่างหลวมๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่พันกัน แยกผ้าดังนี้:

A) ตามสัญลักษณ์การเย็บผ้า (ที่ปักเลือกหรือตะเข็บด้านใน):

-  เหมาะสำหรับการอบแห้ง
-  อบแห้งโดยลดความแรงในการอบแห้งเท่านั้น
-  อย่าอบแห้ง

B) ตามจำนวนและความหนา/น้ำหนัก เมื่อผ้าที่จะอบแห้งมีปริมาณเกินความจุของเครื่องอบแห้ง ให้แยกผ้าออกจากกัน (เช่น แยกผ้าเช็ดตัวออกจากชุดชั้นในที่บาง)

C) ตามชนิดของผ้า ผ้าฝ้าย/ลินิน: ผ้าเช็ดตัว, เสื้อชั้นในหรือผ้าฝ้าย, ผ้าปูเตียงและผ้าปูโต๊ะซึ่งทำจากผ้าฝ้ายและผ้าลินิน ผ้าใยสังเคราะห์/ดูและรักษาผ้า: เสื้อชั้นนอก, เสื้อ, เสื้อกางเกงกันเปื้อน ฯลฯ ซึ่งทำจากโพลีเอสเตอร์ หรือ โพลีเอไมด์ เช่นเดียวกับ ผ้าฝ้ายผสมใยสังเคราะห์

D) ตามระดับการเปื้อนแห้ง

- แยกออกเป็น: แห้งสำหรับรีด, แห้งเพื่อเก็บเข้าตู้ ฯลฯ

อย่าอบแห้ง: ผ้าขนสัตว์, ผ้าไหม, อุ้งเท้าในอ่อน, ผ้าที่เย็บปักอย่างประณีต, ผ้าซึ่งมีเครื่องตกแต่งเป็นโลหะ, รองเท้าใหญ่ เช่น อุ้งน่อง ฯลฯ

สำคัญ: ให้ใช้แผ่นสารเคมีผ้าที่ระบุชัดเจนว่าใช้ได้กับเครื่องอบผ้าเท่านั้น และล้างผ้าที่ผ่านการใช้สารเคมีเรียบร้อยแล้วให้หมดจดด้วยน้ำมากๆ ก่อนการปั่นแห้ง ให้ใช้แผ่นอุปกรณ์พลาสติกที่ระบุชัดเจนว่าใช้ได้กับเครื่องอบผ้าเท่านั้น และห้ามเป็นแผงวางหรือวัสดุที่ปนเปื้อนน้ำมากเกินไป

การเลือกเวลาในการอบผ้าหรือโปรแกรมและตัวเลือกต่าง ๆ

เวลาในการอบผ้าหรือโปรแกรมและตัวเลือกต่าง ๆ:

- ในการเลือกเวลาในการอบผ้าหรือโปรแกรมให้หมุนลูกบิดตั้งเวลาในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
- ในการเลือกตัวเลือก (ถ้ามี) ให้กดปุ่มที่สัมพันธ์กัน
- กดปุ่มอีกครั้งเพื่อยกเลิกตัวเลือก.

การเริ่มต้นและการสิ้นสุดรอบการอบผ้า

1. เมื่อเลือกเวลาในการอบผ้าหรือโปรแกรมและตัวเลือกต่าง ๆ ตามต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม เริ่มทำงาน หากไม่ผ้าออกเมื่อสิ้นสุดรอบการอบผ้า การป้องกันรอยยับอัตโนมัติจะทำงานเป็นเวลามากสุด 12 นาที ยังอีกจะหมุนตัวความถี่ปกติเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้ายับย่น
2. เมื่อสิ้นสุดรอบการอบผ้า ให้หมุนลูกบิดตั้งเวลาไปที่ตำแหน่ง “0” ไฟสัญญาณเครื่องอบผ้า “เปิด” จะดับลง.

การขัดจังหวะรอบการอบผ้า

ในการหยุดการทำงานของการอบผ้า

1. หมุนลูกบิดตั้งเวลาไปที่โปรแกรม “เป่าแห้ง”
2. รอยอย่างน้อย 5 นาที ก่อนที่จะเปิดประตู เพื่อให้เครื่องอบผ้าเย็นลง เพื่อความปลอดภัยของท่าน การอบผ้าจะหยุดลงโดยอัตโนมัติทันทีที่ท่านเปิดประตู
3. ในการเริ่มต้นการอบผ้าอีกครั้ง หลังการเปิดประตู ให้ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่มทำงาน อีกครั้ง

ตัวกรอง

ทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าเมื่อสิ้นสุดรอบการอบผ้าทุกครั้ง:

1. เปิดประตู
2. ดึงตัวกรองขึ้น
3. นำใยผ้าออกด้วยแปรงที่นุ่มหรือน้ำของท่านเอง
4. ดันตัวกรองกลับเข้าที่ให้แน่น

การติดตั้งในตู้อาคาร

ในการติดตั้งเครื่องอบผ้าไว้ในตู้อาคาร

1. เราแนะนำให้ท่านถอดส่วนด้านบนของเครื่อง
2. เชื่อมต่อเครื่องอบผ้าเข้ากับระบบระบายอากาศภายนอก เพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำสร้างความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์ของท่านในภายหลัง

คำแนะนำในการค้นหาจุดที่ทำให้เกิดปัญหา

หากเกิดความผิดพลาดขึ้น ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายของเรา โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้ เพื่อลองแก้ไขปัญหา:

การอบผ้าใช้เวลาเกินปกติ / ผ้ายังไม่แห้งพอ:

- เลือกเวลาในการอบผ้าถูกต้องหรือไม่?
- ผ้าที่ใส่นั้นเปียกเกินไปหรือไม่ (ความเร็วการปั่นหมาดของเครื่องซักผ้าต่ำกว่า 800รอบต่อนาที)?
- ตัวกรองใยผ้าสกปรกหรือไม่ (ไฟสัญญาณตัวกรองสว่างขึ้น)?

เครื่องอบผ้าไม่ทำงาน:

- เสียบปลั๊กไฟเข้าไปในช่องเสียบปลั๊กถูกต้องหรือไม่?
- มีไฟฟ้าใช้ได้หรือไม่?
- ฟิวส์ขาดหรือไม่?
- ปิดประตูสนิทหรือไม่?
- เลือกเวลาในการอบผ้าแล้วหรือไม่?
- กดปุ่ม เริ่มทำงาน แล้วหรือไม่?

ไฟสัญญาณตัวกรองสว่างขึ้น:

- ตัวกรองใยผ้าสะอาดหรือไม่?
- ท่อระบายอากาศอุดตันหรือไม่?

บริการหลังการขาย

หากหลังจากทำการตรวจสอบตามรายการแล้ว เครื่องยังทำงานไม่ถูกต้อง ให้ปิดเครื่องอบผ้า และโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายของเรา (ดูใบรับประกัน)

โปรดระบุ:

- ลักษณะของปัญหา
- ชนิดและรุ่นของเครื่องอบผ้า
- รหัสบริการบริการ (หมายเลขที่อยู่หลังคำว่า Service บนแผ่นข้อมูลเครื่อง) ที่ด้านขวาเมื่อเปิดประตู
- ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สมบูรณ์ของท่าน

SERVICE 0000 000 000000

